

NiCC芸術文化ホール音楽ホール 負荷回路変換表

77 カベ下手DL

76 カベ上手DL

後C

8	7	6
75	74	73

後C

5	4
72	71

後C

3	2	1
70	69	68

舞台上部DL 78

SCT

5	4
67	66

3 SUS

1	2	3	4	5	6	7	8	8	7	6	5	4	3	2	1
29	30	31	32	33	34	35	36	36	35	34	33	32	31	30	29

SC上

5	4
62	61

80 舞台上DL 79

2 SUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

舞台上DL 81

SCT

3	2	1
65	64	63

1 SUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

SC上

3	2	1
60	59	58

舞台上DL 82 37 コンダクター

2	1
55	54

F S 下

4	3
57	56

98

ブラケット

84 客席上部DL

86

客席上部DL 83

85

2	1
51	50

F S 上

4	3
53	52

97

ブラケット

C L

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38

88

90

92

94

客席上部DL

87

89

91

93

客席上部DL