設 備 項 目	数量	摘    要
調光卓	1台	
PANASONIC		メモリーシーン 1000シーン(0.1~999.9)
PAREITUS- $\gamma$		A・Bクロスフェーダ プリセット段・記憶シーン再生
		プリセットフェーダ 80本 3段(ピアノスイッチ付+/ー)
		1段240本切り替え可
		サブフェーダ 20本 50ページ(ピアノスイッチ付+/-)
		マルチフェーダ 10本
		エフェクト 1系統
		100ステップ×100パターン(サブマスタ・キュー再生可)
		外部記憶 2HD FDによる
		COMOS、JASCⅡ対応
		※会館卓からのパッチアウトできません
ボーダーライト	2列	下上・中 各4色 4回路 切替コンセントC型20A8口
アッパーホリゾントライト	1列	6色18回路
ロアーホリゾントライト	1列	6色18回路
サスペンションライト(電動)	4列	1~3サス サスパッチ <b>3</b> Kw18回路 DMX用20A直2口
		4サス サスパッチ <b>3</b> Kw16回路 DMX用20A直2口
フットライト	1列	60w84灯 3色4回路
花道フットライト(下手のみ)	1列	60w36灯 2色2回路
フロントライト	1式	上下各10回路 1Kw20台
第1シーリングライト	1式	20回路 1. 5Kw40台
第2シーリングライト	1式	6回路 1Kw12台
ピンスポットライト	3台	2Kwクセノン
ステージコンセント 下		C型 30A 10回路
ステージコンセント 上		C型 30A 10回路
ステージ前 コンセント 下		C型 30A 4回路 4口(F1·F2·花F1·花F2)
ステージ前 コンセント 上		C型 30A 4回路 4口(F3·F4·前C1·前C2)
ステージコンセント 前袖下上		下上各 C型30A 10回路 奥コンセント共通 (下8番・上7番純直切り替え可)
ステージコンセント 奥C下上		下上各 4回路 C型30A(1番純直切り替え可)
ステージコンセント 奥下上		下上各 C型30A 10回路 前袖コンセント共通
袖DMX		下上袖前(IN•OUT)
客席DMX		客席中通路後ろ(IN・OUT)、30AC型×1・平行×1
直回路		下手30A×4、20A×1 上手20A×2
仮設電源(下手)		3相4線 (225Aブレーカー)
動力仮設電源(下手)		3相3線 (125Aブレーカー)
L		