

NiCC芸術文化ホール音響備品一覧表(中ホール)

名 称 ・ 仕 様	数 量	備 考
音響調整卓 32MONO 8ST (IN)	1	YAMAHA CL5
ワイヤレスマイク (ハンド) 1.2GHz	5	RAMSA WX-DT110-S
ワイヤレスマイク (ピン) 1.2GHz	6	RAMSA WX-DT130
ワイヤレスマイク受信機 (2ch) 1.2GHz	3	RAMSA WX-DR120
マイクロフォン (タ イミタ イフ)	4	SHURE SM57
マイクロフォン (タ イミタ イフ)	8	SHURE SM58
マイクロフォン (タ イミタ イフ)	2	SHURE SM58S
マイクロフォン (タ イミタ イフ)	2	SENNHEISER MD-421
マイクロフォン (タ イミタ イフ)	2	SENNHEISER MD-441
マイクロフォン (コネ ッサ タイフ)	4	AKG C-460
マイクロフォン (コネ ッサ タイフ)	2	SONY C-38B
マイクロフォン (コネ ッサ タイフ)	4	AKG PZM30D
マイクロフォン (コネ ッサ タイフ)	4	DPA 4011
ダイレクトボックス	4	BOSS DI-1
マイクスタンド (ストレート)	8	TOA ST310F (フリック)
マイクスタンド (卓 上)	2	高砂 MS-28 (フリック)
マイクスタンド (卓 上)	2	SONY A12 (グ ー スネック)
マイクスタンド (ブーム)	13	K&M 210
マイクスタンド (ジョー トフ ーム)	5	K&M 259B
スピーカー (フ ロン ッム L・R)	1式	NEXO GEO S830×3
スピーカー (サイド L・R)	1式	NEXO GEO S1210・1230 LS18各1
スピーカー (フロント)	1式	YAMAHA VXS8
スピーカー (固定ハネ返り)	1式	YAMAHA CBR12
スピーカー (音響室モニター)	1式	JBL MODEL430T
スピーカースタンド	6	E V 200T
パワーアンプ (プロセ)	1式	NEXO NXAMP4×1
パワーアンプ (サイド)	1式	NEXO NXAMP4×1
パワーアンプ (固定ハネ返り)	1	YAMAHA XP5000
パワーアンプ (フロント)	1	YAMAHA XP2500
パワーアンプ (ステ ー ジ コンセント)	3	YAMAHA XP3500
パワーアンプ (音響室モニター)	1	YAMAHA XP3500
パワーアンプ (運営系)	1	YAMAHA XMV4280-D

[illegible]