北ガス市民ホール(北見市民会館)大ホール音響備品一覧表

令和7年6月 現在

名 称 ・ 仕 様	数量	備考	名
音響調整卓	1	YAMAHA PM5D - RH	パワーアンプ
			パワーアンプ
ワイヤレスマイク (ハンド・ピン周波兼用)	各6	SENNHEISER SKM2000 / SK2000 (800MHz帯)	パワーアンプ
ワイヤレスマイク (スイッチ付)	2	SENNHEISER SKM300 G4-J (800MHz帯)	パワーアンプ
ワイヤレスマイク (楽器用)	1	CRASSIC PRO CWS24SS セット (2.4GHz帯)	パワーアンプ
ワイヤレス受信機 (2ch)	4	SENNHEISER EM2050	パワーアンプ
マイクロホン	2	audiotechnica ATM57a (エアモニ)	パワーアンプ
マイクロホン	4	SHURE SM57	パワーアンプ
マイクロホン	8	SHURE SM58	
マイクロホン(スイッチ付)	2	SHURE SM58S	CD/MDプレー
マイクロホン	6	SHURE Beta58A	CD/メモリー1
マイクロホン	1	SENNHEISER MD-421	メモリーレコー
マイクロホン	2	SENNHEISER MD-431	MDレコーダー
マイクロホン	2	SENNHEISER MD-441	CDプレーヤー
マイクロホン	3	AKG D900E (ガンマイケ)	カセットデッ
マイクロホン (コンデンサー)	2	AKG C568EB (ガンマイケ)	カセットデッ
マイクロホン (コンデンサー)	2	AKG C-414B-ULS (三点吊り兼用)	レコードプレー
マイクロホン (コンデンサー)	1	SONY C-38B	BD/DVDレコー
マイクロホン (コンデンサー)	4	audio-technica AT857QMLa	
マイクロホン (コンデンサー)	2	AMCRON PCC-160	マルチエフェク
マイクスタンド (ストレート)	6	高砂 MF-18TM(フリーロック)	グラフィック・
マイクスタンド (ストレート)	3	高砂 MF-22T (セーフティロック)	
マイクスタンド (小三段)	1	高砂 MF-34T (フリーロック)	マルチリール・
マイクスタンド (卓上)	1	高砂 MS-28 (フリーロック)	24chパラボック
マイクスタンド(卓上)	2	高砂 MS-205 (フリーロック)	16chパラボック
マイクスタンド (卓上)	3	FOSTEX SF-21 (フリーロック)	16chマルチケ
マイクスタンド (ブーム)	10	K&M ST-210	16chマルチケ
マイクスタンド (ショートブーム)	5	K&M ST-259B	16chマルチケー
			16chマルチ先
スピーカー (プロセニアム L・C・R)	1式	Electro-Voice XLE191×4	16chマルチ先
スピーカー (サイド L・R)	1式	Electro-Voice XLE191×6 XLC215	16chマルチパ
スピーカー (サイド補助 L・R)	1式	Electro-Voice Xi1082	
スピーカー (固定ハネ返り)	1式	Electro-Voice EVF1122/94	インカムシステ
スピーカー (移動式)	6	JBL SRX715	
スピーカー (床置きモニター)	6	JBL VRX915M	プロジェクタ・
マイクロモニタースピーカー (アンプ内蔵)	2	BOSS MA-15A	移動卓
マイクロモニタースピーカー	3	BOSS MS-100	付属再生装置
スピーカースタンド	6	UTIMAT TS90BT	

パワーアンプ (プロセ) 3 YAMAHA PC9501N×3 パワーアンプ (サイド) 4 YAMAHA PC9501N×4 パワーアンプ (サイド補助) 1 YAMAHA PC6501N×1 パワーアンプ (固定ハネ返り) 1 YAMAHA PC6501N×1 パワーアンプ (フロント) 1 YAMAHA XP2500×1 パワーアンプ (ウォール) 2 YAMAHA XP2500×1 パワーアンプ (ウォール) 2 YAMAHA XP2500×2 パワーアンプ (モニター) 4 YAMAHA XH200×2 パワーアンプ (運営系) 2 YAMAHA XH200×2 アルガーレコーダー (固定) 1 TASCAM MD-CD1BMkIII CD/メモリーレコーダー (固定) 1 TASCAM SS-CDR200 メモリーレコーダー (移動可) 2 SONY MDS-E10 CDプレーヤー (移動可) 1 TASCAM CD-450 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 302 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 302 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 202MkV レコードプレーヤー 2 DENON DN-306F-D BD/DVDレコーダー 2 Panasonic BR670V マルチエフェクター YAMAHA SPX2000 マルチエフェクター YAMAHA SPX2000 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24ch パラボックス 6 CANARE 24B12MS 16ch パラボックス 6 CANARE 16C10M2 16ch マルチサーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	備考
YAMAHA PC6501N×1	PC9501N×3
YAMAHA PC6501N×1	PC9501N×4
YAMAHA XP2500×1	PC6501N×1
Xワーアンプ (ウォール) 2 YAMAHA XH200×2	PC6501N×1
Xワーアンプ (モニター) 4 YAMAHA PC6501N×4	XP2500×1
プラフィックイコライザー (2 YAMAHA XH200×2	XH200×2
CD/MDプレーヤー (固定) 3 TASCAM MD-CD1BMkIII CD/メモリーレコーダー (固定) 1 TASCAM SS-CDR200 メモリーレコーダー (移動可) 2 SONY MDS-E10 CDプレーヤー (移動可) 1 TASCAM CD-450 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 302 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 302 レコードプレーヤー 2 DENON DN-306F-D BD/DVDレコーダー 2 Panasonic BR670V マルチエフェクター 1 YAMAHA SPX2000 グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	PC6501N×4
CD/メモリーレコーダー (固定) 1 TASCAM SS-CDR200 メモリーレコーダー (移動可) 2 SONY MDS-E10 CDプレーヤー (移動可) 1 TASCAM CD-450 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 302 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 202MkV レコードプレーヤー 2 DENON DN-306F-D BD/DVDレコーダー 2 Panasonic BR670V マルチエフェクター 1 YAMAHA SPX2000 グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 6J12F12 16chペラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	XH200×2
CD/メモリーレコーダー (固定) 1 TASCAM SS-CDR200 メモリーレコーダー (移動可) 2 SONY MDS-E10 CDプレーヤー (移動可) 1 TASCAM CD-450 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 302 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 202MkV レコードプレーヤー 2 DENON DN-306F-D BD/DVDレコーダー 2 Panasonic BR670V マルチエフェクター 1 YAMAHA SPX2000 グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 6J12F12 16chペラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	
メモリーレコーダー (日定) 1 TASCAM SS-R100 MDレコーダー (移動可) 2 SONY MDS-E10 CDプレーヤー (移動可) 1 TASCAM CD-450 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 302 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 202MkV レコードプレーヤー 2 DENON DN-306F-D BD/DVDレコーダー 2 Panasonic BR670V マルチエフェクター 1 YAMAHA SPX2000 グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 6J12F12 16chペラボックス 6 CANARE 16C10M2	MD-CD1BMkIII
MDレコーダー (移動可) 2 SONY MDS-E10 CDプレーヤー (移動可) 1 TASCAM CD-450 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 302 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 202MkV レコードプレーヤー 2 DENON DN-306F-D BD/DVDレコーダー 2 Panasonic BR670V マルチエフェクター 1 YAMAHA SPX2000 グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	SS-CDR200
CDプレーヤー (移動可) 1 TASCAM CD-450 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 302 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 202MkV レコードプレーヤー 2 DENON DN-306F-D BD/DVDレコーダー 2 Panasonic BR670V マルチエフェクター 1 YAMAHA SPX2000 グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	SS-R100
カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 302 カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 202MkV レコードプレーヤー 2 DENON DN-306F-D BD/DVDレコーダー 2 Panasonic BR670V マルチエフェクター 1 YAMAHA SPX2000 グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 6J12F12 16chパラボックス 4 CANARE 16C10M2	MDS-E10
カセットデッキ (ダブルデッキ) 1 TASCAM 202MkV レコードプレーヤー 2 DENON DN-306F-D BD/DVDレコーダー 2 Panasonic BR670V マルチエフェクター 1 YAMAHA SPX2000 グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	CD-450
レコードプレーヤー 2 DENON DN-306F-D BD/DVDレコーダー 2 Panasonic BR670V マルチエフェクター 1 YAMAHA SPX2000 グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	302
BD/DVDレコーダー 2 Panasonic BR670V マルチエフェクター 1 YAMAHA SPX2000 グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	202Mk V
マルチエフェクター 1 YAMAHA SPX2000 グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	DN-306F-D
グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	c BR670V
グラフィックイコライザー 2 Xta GQ600 マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	
マルチリールセット (24ch 40m) 1 CANARE 24R40C 24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	SPX2000
24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	GQ600
24chパラボックス 1 CANARE 24B12MS 16chパラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	
16chペラボックス 6 CANARE 6J12F12 16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	24R40C
16chマルチケーブル (10m) 4 CANARE 16C10M2	24B12MS
	6J12F12
16 ch 7 ll 4 (5 m) 4 (4 NADE 10005	16C10M2
16chマルチケーブル (5m) 4 CANARE 16C05	16C05
16chマルチケーブル (3m) 4 CANARE 16C03E3-SA	16C03E3-SA
16chマルチ先パラケーブル (1.5m) 10 CANARE 16S1F2 (欠)	16S1F2 (メス)
16chマルチ先パラケーブル (1.5m) 10 CANARE 16S2F1 (オス)	16S2F1 (オス)
16chマルチパッチケーブル (0.5m) 4 CANARE 16C005E3-F11	16C005E3-F11
インカムシステム (会館スタッフ兼用) 1式 Clear-Com Tempest2400 (2.4 GHz帯)	
プロジェクター(HDMIケーブル付属) 1 EPSON EB-PU2010B	EB-PU2010B
移動卓 1 Mackie DFX·12	FX•12
付属再生装置 1 TASCAM MD-CD1B MKIII	MD-CD1B MKIII

○音響設備をご利用の主催者及びスタッフの皆様へ

音響機材には会館使用料に加え、別途物件費が掛かります。料金については北見市民会館田より物件利用料のページをご参照ください。(下記リンク) https://www.kitami-hall.jp/shimin-hall/cityhall/s price/

図面及びスケジュールなど資料をご提出いただき、事前に打ち合わせをお願いいたします。

リスト橙色の機材は会館常設システムです。その他ご不明点がありましたらお問い合わせください。